

コンパクトライスクッカー
炊飯についての注意点

「コンパクトライスクッカー」で炊飯を行う際、付属のカップ・内釜の目盛りで計量すると、一般的なごはん比べ、ややかために炊きあがります。

付属のカップで米をはかり、内釜の目盛りで水の量をはかる場合は、下記のように水を足してお使いいただくことをおすすめします。

また、付属のものではない、一般的な米用カップと計量カップで計量される場合の分量も記載しますので、ご参考になさってください。

尚、2.5合で炊飯される場合、容量ぎりぎりの炊きあがりになりますので、2合までの炊飯をおすすめします。

●付属のカップで米を計量される場合

	お米の量	おすすめの水の量
0.5合	付属カップ1杯	内釜の0.5合の目盛りにあわせて入れる+約50ml加える
1合	付属カップ2杯	内釜の1合の目盛りにあわせて入れる+約100ml加える
1.5合	付属カップ3杯	内釜の1.5合の目盛りにあわせて入れる+約140ml加える
2合	付属カップ4杯	内釜の2合の目盛りにあわせて入れる+約190ml加える
2.5合	付属カップ5杯	内釜の2.5合の目盛りにあわせて入れる+約230ml加える

※使用される米の種類やはかり方により炊きあがりが変わります。お好みにあわせて調整してください。

●付属のカップは使わず、一般的な米用カップで計量される場合

	一般的な米用カップ	おすすめの 水の量
0.5合	米用カップ1/2杯=90ml・75g	100ml
1合	米用カップ1杯=180ml・150g	200ml
1.5合	米用カップ1.5杯=270ml・225g	300ml
2合	米用カップ2杯=360ml・300g	400ml
2.5合	米用カップ2.5杯=450ml・150g	500ml

2020年11月吉日

一般財団法人ベターホーム協会
商品事業部
お問い合わせ先：03-3407-4974